# SINGER

# Professional SX

MANUAL DE INSTRUÇÕES



#### PARABÉNS

...pela comp ra desta nova máquina de costura eletrónica SINGER\*. Para tirar da sua máquina o melhor partido, recomendamos-lhe que se sente em frente dela e leia atentamente as instruções que se seguem. Este manual dar-lhe-á a conhecer todas as características e possibilidades que a sua nova máquina lhe oferece.

#### LIVRO DE INSTRUÇÕES SINGER\* PROFESSIONAL SX

O fabricante reserva-se o direito de alterar o aspecto exterior desta máquina de costura, o seu design ou acessórios, sempre que considere necessário, e sem aviso prévio aos potenciais clientes.

'Marca Registada da The Singer Company Direitos de reprodução 1992, Singer Sewing Machine Company. Direitos reservados em todo o mundo.

## "INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES"

"A utilização de qualquer aparelho eléctrico implica que não sejam esquecidas algumas precauções elementares, incluindo as seguintes:"

"Antes de utilizar a sua máquina de costura, leia atentamente este manual de instruções."

"PERIGOPara reduzir o risco de choque eléctrico
---

- "Os aparelhos eléctricos deverão ser desligados da corrente, sempre que não estejam a ser utilizados."
- "Antes de substituir a lâmpada do aparelho, desligue-o da corrente. Coloque uma lâmpada de 5 Watts, do mesmo tipo da original."

## "AVISO\_\_\_\_\_Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque eléctrico ou qualquer tipo de ferimento:"

- "Não deixe que a sua máquina seja utilizada como brinquedo. Se estiver a funcionar junto de crianças, será necessária uma atenção redobrada."
- "Utilize a sua máquina exclusivamente com a finalidade para a qual a mesma se destina, conforme descrito neste manual. Só
  deve ligar a sua máquina a extensões, quando as mesmas tenham sido recomendadas pelo fabricante, conforme referido
  neste manual."
- 3. "Nunca utilize as sua máquina se o respectivo tio ou a ficha estiverem danificados, se não funcionar adequadamente, ou se tiver caído ao chão ou apanhado água. Em qualquer destas circunstâncias, recorra ao revendedor autorizado ou ao servico de assistência mais próximo, onde a máquina será examinada e, se necessário, reparada na parte eléctrica ou mecânica."
- 4. Nunca ponha a máquina a trabalhar com os ventiladores fechados. Mantenha as aberturas de ventilação da sua máquina e do respectivo pedal sempre livres da acumulação de cotão, pó e aparas de tecidos "
- Não coloque inadvertidamente os dedos nas peças móvels da sua máquina. Sobretudo na zona da agulha, será necessário um cuidado especial."
- "Utilize sempre a chapa da agulha adequada, pois, de outro modo, corre o risco de partir a agulha."
- 7. Não utilize agulhas tortas."
- 8. "Enquanto cose, não puxe nem empurre o tecido, pois pode entortar a agulha e parti-la."
- Desligue a máquina (posição "O"), enquanto procede a qualquer tipo de ajustamento na zona da agulha, como por exemplo, ao enfiá-la ou substituí-la, ao enfiar a bobina ou ao substituir o pé calcador, ou algo semelhante."
- 10. "Ao retirar quaisquer tampas, lubrificar, ou proceder a quaisquer outros trabalhos reservados ao utilizador, conforme referido no manual de instruções, deve sempre desligar a sua máquina da tomada de corrente."
- 11. "Nunca deixe cair ou introduza qualquer objecto estranho em nenhuma das aberturas da máquina."
- 12. "Não utilize a máquina no exterior."
- "Não trabalhe com a máquina num local onde estejam a ser utilizados produtos em aerossol (spray) ou onde esteja a ser administrado oxigênio."
- 14. "Para desligar a sua máquina, rode todos os controlos para a posição "off" ("O") e retire depois a ficha da tomada de corrente.
- 15. "Não puxe o fio de corrente para desligar a sua máquina. Para a desligar da corrente, segure a ficha entre os dedos e puxe, mas não segure no fio."

## "GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES"

A sua máquina destina-se exclusivamente a utilização doméstica."


Este aparelho não provoca interferências nos aparelhos de rádio ou de televisão, em conformidade com as normas da Comissão Electrotêcnica Internacional da CISPR.

#### INDICE

Acessórios	
Peças principais	2
Funções principals	3
Cuidados importantes	4
Como ligar a máquina	5
Como encher a bobina	6, 7
Como enfiar a máquina	8, 9
Enfiador automático da agulha	9
Como substituir o pé calcador	
Tipos de pés calcadores e respectivas aplicações	10
Comprimento do ponto para cada tipo de ponto	
Como ajustar a tensão da linha da agulha	
Quadro de tecidos, linhas e agulhas	
Como retirar e colocar a agulha	
Ponto direito	14
Ponto atrás	
Posicionamento da agulha à esquerda ou à direita.	
Guias de costura.	
Como seleccionar a posição de entrada da agulha.	
Preguear e franzir	16
Como utilizar o corta-linha automático	
Como utilizar a ranhura corta-linha	
Ponto de zig-zag	
Casear com o caseador automático	
Coser com o braço-livre	
Chulear (orlar)	
Action factory)	

Selecção do pardrão	.,22, 23
Como combinar os padrões	23
Como cortar os pontos alravessados	
Ajustamento dos padrões	23
Ponto invisível	24, 25
Colocar a chapa de cobertura do impelente	26
Nervuras	
Patchwork	27
Pregar um fecho de correr	28
Coser com agulha dupla (opciónal)	29
Acessários opcionais	30
Como retirar a chapa frontal	31
Limpeza	31
Como substituir a caixa da bobina (peça opcional)	
Lista de luncionamento	

## **Acessórios**





Nota: Pé calcador universal (A): A máquina sai de fábrica com o pé calcador incorporado.

## Peças principais

Painel de padrões .... Tampa do porta-carros Porta-carros Enrolador da bobina Guia-linha do enrolador da bobina Indicador da tensão da linha Botão e corrediça para regulação Botão e alavanca para regulação manual da largura do ponto manual do comprimento do ponto Cobertura do braço Chapa frontal Visor de cristal líquido Alavanca do pé calcador/corta-linha Selectores numéricos dos padrões Alavanca de controlo da velocidade de costura (quando não está a ser utilizado o l'ecla de padrão instantâneo controlador de velocidade) Botão de Ilgar/destigar (quando não está a ser utilizado o controlador de velocidade) Botão para costura reversiva Cama de extensão auxiliar (caixa de acessórios) Controlo do balanço do ponto Pega de transporte Volante Encaixe para ligar o controlador de velocidade

> Interruptor de corrente (luminoso) Encaixe para ligar o cabo de corrente










## Funções principais

#### Painel de padrões











Puxe a cama de extensão auxiliar para o lado esquerdo.

#### Alavanca do pé calcador/corta-linha




Ao empurrar a alavanca para cima, o pé calcador vai para cima: ao puxá-la para baixo, ambas as linhas são cortadas e a agulha vai automaticamente para a sua posição superior.

## Botão para costura reversiva




O ponto para costura reversiva só fica seleccionado se continuar a premir a tecla.

#### Controlo de balanço do ponto



Este parafuso é utilizado para regular o formato dos padrões. (Ver tambem página 23).


Certifique-se de que desligou botão de corrente (OFF), antes de substituir a agulha de ou lubrificar a máquina.




Sempre que não esteja a utilizar a máquina, certifique-se de que a desligou no botão (OFF) e de que tirou a ficha da tomada de corrente.



Não utilize diluente ou outros produtos solventes para a limpeza da sua máquina.



Não exponha a sua máquina à acção directa dos raios solares ou a uuma atmosfera húmida.




A sua máquina de costura dispos de um microcomputador e de circuitos electrónicos de precisão, com componentes semicondutores, pelo que deve seguir as recomendações abalxo:


Mantenha o compartimento onde se encontra a máquina a uma temperatura ambiente entre 4, 4 e 37,8°C (40 a 100F). Se a temperatura deste compartimento for demasiado baixa, a máquina pode vir a ter problemas, como dificuldade em atingir a sua valocidade de contura normal.

O motor desta máquina é controlado efectronicamente. Sempre que a máquina funcionar por um período de tempo longo a baixa velocidade, o dispositivo de segurança faz com que a máquina desligue automaticamente (OFF) evitando o sobreaquecimento do motor. Se o motor parar enquanto está a coser, coloque o interruptor de comente na posição OFF, e aquarda cerca de 20 minutos, tempo suficiente para a reposição do dispositivo de segurança.

## Como ligar a máquina



Introduza a ficha do controlador de velocidade no encaixe superior situado do lado direito da máquina.





Introduza a ficha de corrente () no encaixe inferior situado do lado direito da máquina.

Ligue a ficha da máquina (2) à tomada de corrente.

#### Funcionamento da máquina

Interruptor luminoso e de corrente






Para pôr a máquina em funcionamento, carregue no pedal do controlador de velocidade. Para acelerar a velocidade de costura da máquina, aumente a pressão do pé.

Para parar a máquina, tire o pé do pedal do controlador de velocidade.

#### Funcionamento da máquina sem o controlador de velocidade

O pedal do controlador de velocidade deve ser desligado na tecla de ligar/desligar, devendo a alavanca de lixação da velocidade funcionar conforme descrito.

#### Tecla de ligar/desligar



Ao premir a tecla uma só vez, a máquina começa a funcionar. Se premir outra vez a tecla, a máquina pára.

#### Alavanca de velocidade de costura




Ulinze esta alavanca de corrediça para fixar a velocidade de costura pretendida.


- Nota:#1. Quando o controlador de velocidade está ligado, a tecla de ligar/desligar só pode ser utilizada para fazer parar a máquina.
  - #2. Quando o controlador de velocidade está ligado, a alavanca de velocidade de costura não funciona.

## Como encher a bobina


#### Enflar a linha para encher a bobina




1 Abra a tampa da lançadeira.



2 Retire a calxa da bobina.




3 Coloque o carro e a tampa do carro no porta-carros.



Passe a linha em volta do quía-linha do enrolador da bobina.




**5** Coloque a bobina no eixo do enrolador.




regulador da tensão da linha.

Para encher a bobina, não carregue no pedal do controlador de velocidade.




A bobina para automaticamente logo que esteja cheia.

7 Empurre a bobina de novo para o lado esquerdo.




Corte a linha e retire a bobina do eixo

Coloque a bobina na caixa da bobina, puxando a linha para fora, como indicado.




9 Introduza a linha pela ranhura da caixa da bobina.




OLinha. Introduza a linha na ranhura Nota: Utilize sempre bobinas Singer 15!


10 Feche a tampa da lançadeira.




## Como enfiar a máquina

Como enfiar a linha na máquina Seguir as setas guia indicadas







Passe a linha em volta de 3 antes de a puxar para cima.



Rode o volante parazor mover a agulha para a sua posição superior, antes de passar a finha sobre ①






Coloque a linha em 3 e 6 começando da esquerda.


## Enfiador automático da agulha

## 8 Baixe a alavanca do pé calcador.




A agulha deve encontrar-se na sua posição superior.

## 9 Baixe a alavanca do enfiador.




Baixe a alavanca do enfiador e introduza a linha por .

#### Baixe totalmente a alavanca do 10 enfiador. Um gancho passa então através do fundo da agulha.




Passe a linha pela parte da frente da aguiha e por baixo do gancho.

#### 11



Solte lantamente o enfiador para que o mesmo regresse à sua posição inicial.

## 12




Puxe a laçada de linha da parte de trás da agulha, aproximadamente 10 cm.

#### Atenção:

- Não baixe a alisvanca do enfindor enquanto a máquina está a funcionar.
- O enfiador automático não funciona com agulhas duplas.


#### Puxar a linha da bobina para cima

Com a mão esquerda segure levemente a linha da agulha e rode o volante para si até a agulha entrar na chapa da agulha.




Enquanto segura a linha da agulha, continue a redar o volante até a agulha ficar na sua posição superior.

Solte a linha da bobina e segure firmemente a linha da agulha até que a linha da bobina apareça 4 por cima do pé calcador.



Desfaça a laçada com o dedo.

Puxe as linhas da agulha e da bobina aprox. 10 cm e passe-as por debaixo do pé calcador, pela parte de trás da máquina.



## Como substituir o pé calcador.

1 Coloque o carro e a tampa do carro no porta-carros.




(1) Levante a alavanca do pé calcador.

(2) Carregue no botão para soltar o pé calcador na direção da seta. 2 Alinhe o pino do pé calcador com a linha de marcação.



Baixe a alavanca do pé calcador 3 até à posição horizontal O novo pé encalxa por si.



(Quando a alavanca do pé calcador estiver na posição horizontal, o pé calcador baixa.)

## Tipos de pés calcadores e respectivas aplicações

Aplicações típicas	Padrão de ponto	
Ponto direito Acolchoado Pesponto	ı	
Ponto direito elástico, reforçado	05	
Ponto ze-zag Aplicações Acolchoado	Legited orms! Legited orms!	
Chulear Ponto zig-zag de 3 passos (ponto elástico)	<b>%</b>	
Chulear, etc.	M (1)	
Padrões, patchwork, etc.	<b>☆ ※</b> 75 <b>®</b>	
Números Letras Padrões	Padrões No. 10~19 No. 20~54 No. 55~99	
	Ponto direito Acolchoado Pesponto  Ponto direito elàstico, reforçado  Porto 2g-zag Aplicações Acolchoado  Chulear Ponto zig-zag de 3 passos (ponto elástico)  Chulear, etc.  Padrões, patchwork, etc.	

	Aplic tipicas	Padrão de ponto
Pé para lechos de correr B	Pregar techos	I
Pé para chulear	Chulear (orlar)	Langura do ponto 5
Pé para ponto invisível D	Ponto invisível	<b>6</b> 0.4A
Pé para casear	Pari casear succentrationmente	08 09

## Comprimento do ponto para cada tipo de ponto

Os tipos de pontos da máquina foram programados para um comprimento Ideal. Utilizando as teclas de mudança manual, é possível mudar o comprimento do ponto, consoante as necessidades.

Davis sanda	Comprimento do ponto		
Ponto padrão	Programado	Mudança manual	
	2	0 – 4	
1 3	1.5	0-4	
08 09	0.6	0-1	
W GALA	2	0 – 4	
}	1	0-4	
₩ 05 <b>®</b>	2.4	(44)	
> \$ Padrões Nºs 89 - 99	0.5	0 – 4	
70	1.6	0-4	
Padrões N°s 06 - 07	2	0-4	
Padrão numérico Nº 10 - 19			
Padrão alfabético No 20 - 54	•		
Padrão No 55 - 89			

<sup>\*</sup>Os dois traços <<-->> indicam que o ponto não pode ser alterado com a tecla de mudança de comprimento do ponto.


# Como utilizar a tecla de mudança manual de comprimento do ponto. Indeporta infinitario de mudança infinitario de comprimento do ponto Tecla manual Diminuir Asmantar Botão manual de comprimento do ponto. 1). Premir a tecla manual. 2). Mover o botão manual de comprimento do ponto.

#### Largura do ponto de zig-zag - Ponto padrão 01

Utilizando a tecla e o botão de mudança manual de largura do ponto, a largura do zíg-zag pode ser alterada, consoante as necessidades.


Largura automática do ponto 3	Mudança manual da largura do ponto		
3	-	5	
\{\bar{\}}	} ~	` ≷	

Gama de mudança manual 1 - 5 (1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5)



## Como ajustar a tensão da linha da agulha

## Corrigir a tensão da linha



A linha superior e a linha da bobina devem entrecruzar se no mulo da espessura do tecido, conforme indicado na figura.

#### A tensão da linha superior é demaslado baixa.






56780 TENSION

Para aumentar a tensão da linha superior

## A tensão da linha superior e demasiado alta.

Linha superior (linha da agulha)





Para diminuir a tensão da linha superior

## Quadro de tecidos, linhas e aquihas

O seu tecido determinará a escolha quer da agulha quer da linha a utilizar. O quadro seguinte constitui um gula prático para a selecção da aquiha e da linha adequadas, pelo que deve sempre consultá-lo antes de iniciar qualquer trabalho de costura. Certifique-se, além disso, de que utiliza linha da mesma espessura e tipo, tanto na bobina como no carro de alimentação superior.

TECIDOS	LINHAS	AGULHAS	
Estes materiais são indicados a título de exemplo e podem ser de qualquer tipo; fibras, algodão, linho, seda, là, sintéticos, rayon e mistos.		Utilizar agulhas Singer para ev uma costura de má qualidade ou pontos em falso.	
		TIPO	TAMANHO
Tecidos muito leves-Cambraia, Chiffon, Organdie, Voile, Também todas as microforas e tecidos microdenier.	Polyester e algodão (extra-fino) Polyester de fibra longa (extra-fino)	2020 Vermelha	9/70 ou 11/80 Lista laranja
Tecidos leves-Challis, Chambray, Charmeuse, Crepe da China Gaze, Linho, Seda, Tafetá, Faile.	Polyester e algodão (todos os fins) Polyester de libra longa (fio duplo)	2020 Vermelha	11/80 Lista laranja
Tecidos médio Panos finos, Brocado, Chita. Chintz, Bombazine, Flanela, Linho, Popelina, Cetim Cetim, Couro sintético, Tafetá, Veludo frisado, Veludo.	Polyester e algodão (todos os fins) Polyester de fibra longa (fio duplo)	2020 Vermelha	14/90 Lista azul
Tecidos módios a pesados. Estolos, Adam ascados. Sarjas e Gangas, Tapaçarias, Peles sintéticas, Gabardina, Cotim, Fazendas de lá.	Polyester e algodão (todos os fins) Polyester de libra longa (lib duplo)	2020 Vermelha	16/100 Lista roxa
Tecidos pesados Telus, Lonas Pano grosso, Tecidos forrados (duplos).	Polyester e algodão (todos os fins) Polyester de fibra longa (fio duplo)	2020 Vermelha	16/100
Couro		2032 Couro	2
Malhas- Jersey, Tricot Malha simples.	Polyester e algodão (todos os fins) Polyester de fibra longa (fio duplo)	2045 Amarela	11/80 Lista laranja
Sweatshirts• Maina dupla, Fatos de banho, Pull-overs.	Polyester e algodão (todos os fins) Polyester de libra longa (fio duplo)	2045 Amarela	14/90 Lista azul


<sup>&#</sup>x27; Na bobina utilize sempre linha standard.

#### Como retirar e colocar a agulha




ATENÇÃO: Antes de colocar a agulha, certifique-se de que o interruptor luminoso de corrente se encontradesligado.

## 1 Retire a agulha.



- (1) Rode o volante na sua direcção até alé a chapa da agulha atingir a posição mais elevada.
- (2) Afrouxe o parafuso do grampo da agulha.

Coloque a agulha. 2 (A agulha só pode ser introduzida no respectivo encalxe quando posicionada correctamente)



- Segure a agulha com a parte achatada. Aporte firmemente o parafuso do da mesma voltada para a retaguarda e grampo da agulha com a chave de introduza a nova agulha até sentir prender no pino de retenção.
  - fendas especial, fornecida com a máquina.

#### Ponto direito




Ao ligar a sua máquina, o ponto direito fica automaticamente seleccionado, com a agulha posicionada à esquerda do pé calcador (A).

Para mover a posição da agulha, utilize os padrões 06, 07 do painel de padrões.




Posição de entrada de aguina (aguina posicionada à exquesta)

Seleccione um modelo de ponto.




Quando o interuptor de corrente está na posição ON, o ponto dreito fica automaticamente seleccionado.

2 Certifique-se de que o pé calcador está correcto.




 Para a colocação do pé calcador, ver página 10.

3 Coloque o tecido que vai coser e baixe o pé calcador.




Coloque o tecido sob o pé calcador, para que a aguiha penetre o tecido no ponto de partida. Puxe a linha superior e a linha da bobina pare a relaguarda da méquina e baixe o pe salcador.

4 Comece a coser




5 Segure levemente o tecido com as mãos.




Ao coser, tenha o cuidado de não puxar demasiado o tecido.

6 Regule a velocidade de costura.




7 Páre de coser.




Corte a linha.

(Para utilização do cortedor automático de linha, ver pág. 16).



Baixe totalmente a al avanca do cé calcador, até mover a agulha, o que facá com que a linha superior e a linha da bobna se am cortadas simultaneamente.


9 Levante o pé calcador e retire o tecido.




Quando a agulha se encontra na posição máxima, levante a alavanca do pé calcad orialavanca corta-linha e retire o feciclo.

#### Ponto atrás


O ponto atrás é utilizado no inicio e no fim de uma costura para dar maior resistência ao ponto.







- A máquina só executa o ponto atrás enquanto a tecla estiver a ser premida.
- Ao executar o ponto atrás, a máquina funciona a baixa velocidade.
- Ao executar pontos padrão, como o ponto de zig-zag, a máquina faz o remate com retrocesso em vez de ponto atrás.

#### Posicionamento da agulha à esquerda ou à direita








Baixe o pé calcador e comece a coser.

#### Guias de costura




# Como seleccionar a posição de entrada da aguina




## Preguear e franzir

#### Como fazer pregas e franzidos

Ao preguer uma cava ou a cintura de uma saia, ou ao franzir punhos ou peltilhos, inicie a costura deixando uma linha bem comprida no extremo. Puxe então a linha da bobina para franzir o tecido.








#### Como utilizar o corta-linha automático


Nota: Recomenda-se a utilização do corta-linha automático no final de uma costura. Utilize a ranhura corta-linha, que se encontra na parte de trás do pé calcador para cortar linhas grossas ou finhas de tipo especial.

## 1 Baixe a alavanca corta-linha.




No fim da costura, baixa totalmente a alavanca corta-linha.

## 2 Coloque a agulha na posição superior.



Se sonar a alavanca coria-inha, a aguina sobe, e tanto a finha superior como a linha da bobina são cortadas. A aguiha pára na posição superior.

## 3 Levante a alavanca cortalinha.




Após certificar-se de que a aguiña parou totalmente, levante a alavanca corta-linha, a qual fará levantar o pé calcador.

Após ter utilizado o corta-finha automático, pode começar a coser, mesmo que a linha da bobina não passe pela chapa da agulha.


## Como utilizar a ranhura corta-linha (Como atar as linhas)

## Tire da máquina a peça que estava a coser.




Sempre que acabar uma costura, levante a agulha e o pé calcador e puxe lentamente o tecido de debaixo do pé calcador.

## 2 Corte as linhas, utilizando a ranhura de cortar.



Segure a linha superior e a linha da bobina em conjunto, puxe-as aproximadamente 10 cm, e corte-as na ranhura corta-linha que se encontra na parte de trás do pé calcador.

# 3 Ate as duas linhas do lado do avesso do tecido.




Puxe a limbe superior pa-o avesso do tecico e ato a limba superior e a limba da bobina. Corte as limbas o mais possivel rente ao no.

Esta técnica é utilizada para aumentar a resistência dos pontos do padrão.

## Ponto de zig-zag



1 Seleccione o ponto de zig-zag.



A máquina cose automatica mente com uma largura de ponto 3 e comprimento 1,5.

#### 2 Verifique se o pé calcador é o adequado.



 Ver na pág. 10 a colocação do pé calcador.


## 3

O método de coser é o mesmo que do ponto direito. Ver pág. 14 e 15.

#### Largura do ponto/Comprimento do ponto

Tecla selectora do zig-zag	●		Automático	• C	• G • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Largura do ponto	T T	2	3	4	5
Comprimento automático do ponto	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Mudança manual do comprimento do ponto	0.2 4.0	0.2 4.0	0.2 4.0	0.2 40	0.2 4.0

## Utilize as teclas de mudança de tensão de linha, sempre que pretenda alterar a tensão pré-estabelecida da linha.



## Casear com o caseador automático




- Ao casear málhas ou outros tecidos ofásticos utilize um torro como reforco.
- Antes de iniciar o seu trabalho, deverá efectuar um caseado de ensajo.

08

Para fazer pequenas casas em camisas, blusas, roupas de criança, etc.


Para fazer casas grandes, em casacos, etc.

## 1 Escolha o ponto desejado.



Entre os 2 tipos de casas, escolha a que melhor se adequa às suas necessidades.


## 2 Troque o pé calcador.



Coloque o pé caseador com o respectivo símbolo voltado para trás.


\* Ver na pág. 10 Como colocar o pé calcador.

# 3 Puxe a linha superior e a linha da bobina para fora.



Passe a linha superior por debaixo do pé caseador.

## 4 Coloque o botão no pé caseador.




# 5 Coloque o botão no pé caseador.



Após definir o comprimento da casa, retire-o do pé calcador.

## 6 Marque o tecido.




Marque no tecido o posicionamento das casas.

Nota: Ao casear, deverá suportar o peso da peça de roupa.


#### Passos do caseador automático

No final da casa, a méquina las um posto de remate e para automuticamente.


## 7 Baixe o pé caseador.



8 Baixe a alavanca do pé caseador.




9 Comece a coser.



Baixe o pé caseador de modo a que a marca fique no centro do furo da agulha, no pé caseador.

- \* Se tentar coser sem baixar o pé caseador, o indicador luminoso de problemas começará a piscar ON e OFF, e a máquina não Irabalhará.
- \* Se o comprimento da casa não estiver correcto, ou se a linha da bobina saltar, poderá recomeçar o caseado, premindo uma vez a tecla de selecção do padrão de pontos.


## 10 No extremo das casas, corte as linhas.



Baixe a alavanca corta-linha para cortar as linhas.

Levante o pé calcador e volte a baixá-lo, por forma a que a marca da segunda casa fique no centro do buraco da agulha, no pé calcador

Abra totalmente a casa, com o rasgador.





Corte o centro da casa com o rasgador, tendo o cuidado de não cortar as linhas. Deve colocar um alfinde no extremo da casa, a fim de evitar cortar para alom da abertura da casa.

#### Como casear com cordonnet

Se para casear utilizar cordonnet, as casas duram mais e não alargam. Em vez de cordonnet, pode também utilizar linha torcida.


#### Como colocar o cordonnet.





Ao casear com cordonnet, passe o pela extremidade do pé caseador e ate as pontas da linha na parte da frente. Fixe em seguida o pé caseador à barra de pressão e comece a casear. Passe o cordonnet, bem apertado, pela casa já caseada e corte a ponta de cordonnet.


## Coser com o braço-livre




Para que seja mais fácil coser áreas cujo acesso é difícil, pode utilizar o braço-livre da sua máquina.

Nota: Ver na página 3 como converter a máquina para braço automático.

#### Exemplos de aplicações do braço-livre




## Chulear (Orlar)



Umizado para evitar o desfiar dos fecidos.

## 1 Seleccione o ponto pretendido.



Existem 3 tipos de pontos que podem ser utilizados para chulear.


Escolha o que melhor se adapta ao seu tecido.

## 2 Substitua o pé calcador.



Ver na página 10 como substituir o pécalcador.


# Largura de ponto 3 (automática)




Utilizado para chulear tecidosleves com ourelas franzidas.



Chuleado com ponto de zig-zag de 3 passos.



Utilizado para tecidos elásticos ou com tendência para desfiar.



Para chulear a curela de um tecido para evitar que desfie. Este ponto também pode ser utilizado para coser uma costura que não vai ser passada aberta

## Selecção do padrão



#### Funções das teclas

Designação das teclas	Função e Nº dos padrões	Exemplos
	ロー15 原目音 ジ 中 O O O O D H H ST H H H H H H H H H H H H H H H H	Com a tecia de memória é possivutilizar 20 pactoes
MEM  Memória do padrão	K L M N O P O R S T	Z Q
(para memorizar o padrão seleccionado)		Desde padrões contínuos a independentes.
CLR  C Tecla para anular padrão (anula um padrão memorizado)	□ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Todos os dados memorizados são imediatamente cancelados.
Tecls own reducito do tamanho do desenho		De tamanho normal para tamanho reduzido



padrão de hilenização 51





Nº do padrão de periodo



Nº do padrão de ponto central

## Como combinar os padrões (Exemplo)

Seleccione uma combinação de padrões.


Por exemplo, combine padrões e pontos alfabeticos.

# GKING & ♥QUEEN


2 Verifique os números dos padrões.

K G 58 30 28 33 26 50 50 0 U E E N 56 24 24 33


3 Seleccione o nº para + (58).




4 Prima a tecla de memória.




5 Seleccione o nº para K (30).




6 Prima a tecla de memórla.



O padrão 30 está memorizado, conforme indicado por MEM. Seleccione o nº
e prima a lecia
de memória,
conforme se vê
da Fig. 3 à Fig. 6,
desde "l" até ao
último "N".
"Ver Fig. 2.



8 comece a coser.




Quando os padrões e-N estão prontos, a máquina para auto maticamente. Como Cortar os Pontos Atravessados




## Ajustamento dos padrões

É aconselhável fazer uma amostra de ensaio do padrão pretendido, utilizando o mesmo tecido, entretela ou forro, antes de o coser na peça a trabalhar. O formato do padrão pode ser alterado em função do tipo de tecido, do seu acabamento, espessura e entretela utilizada. Se o padrão não corresponder ao formato pretendido, cosa o padrão de ensaio, para ajustar a máquina.

Seleccione o padrão de ensaio № 21B ou № 56 ♥.



2 Comece a coser.




3 Final.



Como regular o balanço do ponto.






Quando terminar o padrão alfabético, rode o parafuso de controlo do balanço do ponto para a posição central.




#### Ponto invisível



O ponto invisivel è utilizado para conferir às bainhas um acabamento duradouro. Trata-se, no entanto, de um ponto que requer alguma prática, pelo que deve proceder-se previamente a uma amostra de ensaio.

Seleccione o pagrao de político de invisível, para bainha, no painel de 2 Substitua o pé calcador. Seleccione o padrão de ponto






Ver na panina 10 como subsituir o pé calcador.


## Ponto invisível nos tecidos em geral e nos tecidos pesados

## 1 Chuleie o tecido e dobre o rebordo.




Ver na página 23 como cholear.

## 2 Encoste o rebordo dobrado ao guia.



Encoste o rebordo dobrado ao guia do pécalcador e cosa.


## 3 Volte o tecido para o direito.




Após ter fello a costura, volte o tecido para o direito.

#### Ponto invisível em tecidos leves

## Dobre o tecido.




## 2 Encoste o rebordo dobrado ao guia.



Encoste o rebordo dobrado ao guía do pécalcador e cosa.


## 3 Volte o tecido para o direito.




Após ter feito a costura, volte o tecido para o direito.

## Como ajustar o guia do pé calcador para ponto invisível


Se os pontos não chegam ao rebordo dobrado:






Rode o parafuso na sua direcção, o que fará mover o guia para a direita. Encoste totalmente o rebordo dobrado ao guia na sua nova posição.

Se os pontos cobrem demasiado o rebordo dobrado:





Rode o parafuso no sentido contrário ao seu, o que fará mover o guia para a esquerda.

Encoste totalmente o rebordo dobrado ao guia na sua nova posição.

## Colocar a chapa de cobertura do impelente




A chapa de cobertura do i mpelente impede que os dentes movam o tecido ao cerzir e bordar em movimento livre, Coloque-a como segue:


 Antes de retirar o suporte do pé cuicador, certifique-se de que a máquina está desligada. Retire o suporte do pé calcador e coloque a chapa de cobertura do impelente no lugar.



Cologan a chapa de cobertura do impelente sobre a aguitra, enquanto almira o pino da chapa de cobertura do impelente, com o furo, na chapa da aguitra. 2 Seleccione o ponto de zig-zag pretendido.




3 Regule a largura de ponto pretendida de 1 até 5.



- 1) Prima a tecla manual.
- Move a corrediça de largura do ponto.

4 Coloque o bastidor no devido lugar.



Baixe a alavanca do pé calcador e comece a coser.


#### Nervuras




São um tipo de decoração no próprio tecido, geralmente utilizado na costura francesa.

Tradicionalmenta, as nervuras são feitas cosendo pregas muito pequenas e próximas umas das outras, conforme indicado nos passos 1 a 5. Também é possível coser nervuras com uma agulha dupla. Estas são sempre mais iguais entre si, uma vez que são cosidas por duas agulhas parallelas. Obtêm se nervuras mais marcadas se a tensão for aumentada.

Seleccione ponto direito.



Ao ligar o botão de comente da máquina (ON), fica automaticamente seleccionado o ponto direito. 2 Verifique o pé calcador seleccionado.



Utilize o pê calcador universal (A) ou o pê calcador para ponto invisível (D).


Veja na página 10 como colocar o pé calcador.

- Faça no tecido as pregas que pretende nervurar, fixe as num dos extremos e passe as com o ferro de engomar para as tornar bem visívels.
- Cosa as pregas, tendo o cuidado de não as esticar. Um guia no pé calcador para ponto invisível dará às nervuras um acabamento perfeito.

Exemplos de aplicação de nervuras



Quando acaber de coser, incline as nervuras todas para um dos lados e passe-as com o ferro, por forma a vincá-las. 26-25



## Patchwork



Com os padrões pontos 75, 79, 84 e 88 do quadro de padrões, é possível unir tecidos, formando uma costura resistente.



Escolha um dos quatro padrões.


2 Certifique-se de que o pé calcador colocado é o correcto.



Utilize o pé calcador universal (A).
\* Ver na página 10 como colocar o pé calcador.


## Patchwork sobreposto

1



Sobreponha dois pedaços detecido (do lado direito) e alinhave. Passe a ferro a costura para um dos lados.


2




Cosa a junção com um dos padrões de pontos:

#### Patchwork aberto

1




Una dois pedaços de tecido (do lado direile) e alinhave. Passe a ferro a costura, abrindo-a. 2



Cosa a junção com um dos padrões de pontos.


## Pregar um fecho de correr



Os techos de comir podem tor colocados de virtas menoras. O tipo e a localização do fecho ajudá-la-ão a escolher o método adequado. Os fechos embutidos são normalmente embutidos num dos lados de uma costura.


costura.
Os techos centrados são cosidos ao centro da abertura, adaptando-se esta colocação a praticamente todos os tipos de tecidos.

## 1 Seleccione um padrão de ponto.



Ao ligar a tecla de corrente (ON), lica automaticamente seleccionado o ponto direito.

## 2 Substitua o pé calcador. 3




Coloque o pé para fecho de correr B, que pode ser usado quer à direita quer à esquerda da aguilha, dependendo da posição onde for colodada a major parte do tecido.

Se o fecho de correr estiver a esquerda da agulha, o lado esquerdo do pé para fecho de correr ficará sobre a haste.

 Se o fecho de correr estiver à direita da agulha, o lado direito do pé ficará sobre a haste.

#### Colocação embutida






Considera se que um lacho está embutido quando um dos lados do tecido da abertura fica sobreposto ao fecho, escondendo-o, e deixando apenas à vista uma linha de costura.


- Alinhave à máquina as duas partes da abertura do fecho de correr na costura e passe a ferro, abrindo a costura.
- Monte o lado esquerdo do pé calcador para fecho de correr na haste.

#### 2




- Abra o fecho de correr e alise o rebordo posterior da costura, conforme mostra a figura, com a face do fecho para baixo e o bordo dos dentes acompanhando a linha da costura. A parte superior do fecho deve ficar cerca de 3 a 10 mm abaixo do bordo superior da roupa.
- \* Cosa o fecho de correr à margem da costura, de baixo para cima.






- Monte o lado direito do pé para fecho de correr na haste.
- \* Feche o fecho e vire-o para clma.
- Alise o rebordo posteríor da costura ao longo do fecho.
- \* Cosa o fecho de cima para baixo, conforme a figura, junto do rebordo dobrado da costura.

4




- Prenda com alimetes ou alinhave à máquina o fecho de correr à peça pelo avesso, unindo a parte lateral do fecho, o rebordo da costura e a parte frontal da roupa.
- Vire a peça do direito.
- Una o lado esquerdo do pé para fecho de correr à haste da máquina.
- Cosa deade a parte inferior do fecho até à cintura, seguindo o alinhavo.
- " Retire o alinhavo e passe a ferro.

## Colocação centrada



- Alinhave à màquina as duas partes de abertura do fecho à linha da costura e passe a ferro, abrindo a costura.
- \* Coloque o fecho, aberto, com a face voltada para baixo, sobre a margem da costura, com os dentes encostados à finha da costura.
- Cosa o fecho ao rebordo da costura, de baixo para cima.





- Alinhave, unindo a perte lateral do fecho, o bordo da costura e a parte exterior da roupa.
- Vire a peça do direito e pesponte juntamente com o fecho, unindo todas as partes.
- \* Retire os alinhavos e passe a ferro.


## Coser com agulha dupla (opcional)




Ao coser com agulha dupla, produzem-se duas costuras paraleías, em ponto direito, pouco espaçadas. Deve coser-se na posição central, com ponto direito Nº 6, pois qualquer outro ponto poderá fazer quebrar a agulha.

- Com a máquina desligada, coloque a agulha dupla (acessório opcional) no grampo da agulha, enfie a máquina como para coser com agulha simples, enfiando também a agulha do lado direito. IMPORTANTE: Utilize apenas uma agulha dupla modelo Singer 2025.
- Fixe o pino para colocação do carro extra (opcional) ao eixo do enrolador, coloque o segundo carro de linhas e, uma vez mais, enfre a máquina. Enfle a segunda linha no buraco da agulha da esquerda.

1 Coloque a agulha dupla.




2 Verifique se está colocado o pé calcador correcto.



3 Coloque o pino do carro adicional.




4 Enfle a máquina.



Não pode ser utilizado o enfiador automático de linha nem o corta-linha.

5 Seleccione o padrão nº06 no quadro de padrões.



## Acessórios opcionais

#### Pé caseador transparente



Para casear e sobrepor bordos de costuras.

#### Pé para cordonnet




Para colocar tranjas e casear com cordonnat e outro tipo de de fios torcidos, pegas de roupa ou artesanato.

#### Agulha dupla/Pino porta-carros



#### Pé para bainha enrolada



Para bainhas estreitas de camisas e blusas e para rebordos de lenços e babetes.

#### Pé para pregar fechos de correr invisíveis




Para pregar fechos de correr invisíveis.

#### Pé para franzidos



Para fazer franzidos em roupa ou peças de decoração. ATENÇÃO: Antes de abrir a chapa frontal, desligue a ticha da tomada.

#### Como retirar a chapa frontal




Utilizando a chave de fendas especial, revire o parafuso de retenção n topo da chapa frontal ① desaperte o parafuso de retenção na parte de trás da chapa frontal ② rodando duas voltas, e puxe a chapa pera o lado.



Desaperte o paraluso de retenção do respectivo suporte.

ATENÇÃO: Para substituição da lâmpada, contacte o revendedor da sua área.



Fletire a lampada, empurrando-a para cima e rodando para a esquerda. Coloque a nova lampada empurrando-a para cima e rodando para a direita. O consumo de corrente da lâmpada é de 5 Watts.


#### Limpeza

Retire o cotão e o pó.

A acumulação de cotao ou poeira pode causar problemas à sua máquina. Deve, por isso, mante la sempre limpa.




ATENÇÃO: Antes de limpar e lubrificar a máquina, desligue a ficha da tomada de corrente.




Retire o pe calcador da agulha e os parafusos de retenção da chapa frontal.



Retire a caixa da bobina.



Limpe a área entre os dentes do impelente e o grampo.



Apos impar a máquina, volte a montar a caixa da bobina e a chapa da agulha.


Nota: Não lubrifique a caixa da bobina nem o grampo.

## Como substituir a suporte do grampo do enfiador automático da agulha (peça opcional)



ATENÇÃO: Antes de abrir a chapa (rontal, desligue a ficha da tomada.

Retire a agulha e o pé calcador.




Carregue na alavanca do enfiador até meio.


Coloque a chave de parafusos especial na parte superior do grampo e carregue para baixo.



Alinhe a ranhura do novo suporte do grampo com o plno da haste do enfiador automático da agulha.



Empurre o novo suporte do grampo para cima, desde o fundo, até encaixar.



## Lista de funcionamento

Quando, ao coser, tiver problemas, veja se cumpriu rigorosamente as instruções. Se o problema subsistir, verifique se o mesmo se insere num dos casos indicados:

	Problema	Causa (razão)	Acção a tomar	Pág.
	A maquina parou de repenta quando estava a funcionar. A luz está acesa e o volante pode ser rodado à mão, suavamente.	Por um largo periodo de lempo a máquina tam funcionado a máquina tam funcionado a máquina desliga automaticamente a comente do motor (OFF) a fim de evitar um sobreequecimento.	Desligue o interruptor de con ente (OFF) e espere cerca de 20 min. O dispositivo de segurança à reposto e a quina fica pronta a funcionar.	_
work .	A agulha não se move.  Este simbolo luminoso mantêm-se intermitente.	A playanca do pe calcador/ corta-linha está voltada para cima.  O esso do errolador da bobina ficou na posição de emplemento.  A abvanca do pe de casear não foi preparada para casear.	Baixe a alavanca do pe calcador/ corta-linha para a horizontal.  Rede a haste do emplador da bobina otalmente pera a esquerda. Baixe a lavanca de casear.	7 19
	A máquina de costura não funciona.	O pé calcador não é o correcto e a agulha toca no pé calcador.  A agulha saíu do encaixe e encontra-se no grampo da máquina.  A agulha saíu do encaixe e encontra se no grampo da máquina.	Coloque o pa calcador correcto.  Retire a agulha e coloque uma nova.  Corte a linha emaranhada na haste e retire-a antes de colocar o porta-bobinas no grampo.	-
	A linital parte  A costura tem pontos em latso.	A linha não foi introduzida correctamente.  A linha tem um nº  A tensão da tinha não \ está correcta.  A guina está torta ou cega.  A apulha não foi introduzida correctamente.  O porta bobrias não astá totamente introduzido no crapo.  A lima não foi correctamente enflada na bobria.  A bobria não roca suavemente no porta bobria.  A quina e elicitas não combinam.  A abavaisa tensora da linha não tem linha cutada.	Entie a máquina correctamente. A linha tem um nó. Regule a tensão da linha. Substitua a agulha Coloque a agulha correctamente. Coloque a porta-bobinas correctamente. Entie-a correctamente. Verifique a está uniformamente enrola da. Use linha e agulha adequadas. Verifique a ordem de enfamento.	8.9 13 13 7 7 6.7 13 8
	Os pontos não são formados consectamente.	A máquina não está entiada correctamente.      O tamanho da Ismpa da bobina e do carro de linhas não correspondem.	Entie correctamente a máquina.  Coloque uma tampa de bobina com o tamanho adequado.	8, 9
Jan. 2.7.1	O tecido fica enrugado.	O comprimento do porito é demastado longe para o tecido.     A agulha tem o bico rombo.	Reduza o comprimento do ponto. Sobstitua a agulha.	11

	Problema	Causa (razão)	Acção a tomar	Pag.
	A agulha quebra-se	<ul> <li>Estava a ser usada uma agulha fina para coser tecido pesado.</li> <li>A agulha não foi totalmente introduzida na barra da agulha.</li> <li>O parafuso de fixação do gancho está frouxo.</li> <li>O pé calcador que está colocado não é o adequado.</li> </ul>	Utilize uma agulha com o tamanho adequado introduza a agulha rectamente. Aperte com força o parafuso de fixação do grampo. Utilize o pé calcador adequado	13 13 13 10
Market MANA	A máquina faz muito barulho	Ha poeira acumulada nos dentes impelentes	Limpe a máquina.	31
		Ha cotao na lançadeira.	Limpe a máquina	31
	O volante não roda.	<ul> <li>Há linhas enroladas na lançadeira.</li> </ul>	Rode o volante para trás e para a frente, várias vezes, para facilitar a saida das linhas.	_
	A maquina não pura a tecido.	O comprimerito do ponto está posicionado em sero.	Volte a seleccionar o padrão de ponto e o comprimento do ponto será estabelecido.	11
	Não pode ser utilizado o entrador automático O entrador automático não roda até à sua posição. A lançadeira não entra no buraco da aguiha.	<ul> <li>A agulha não está na sua posição máxima.</li> <li>O entiador automático loi concebido para não rodar, a fim de o proteger quando a agulha não está em cima.</li> <li>A agulha não loi totalmente introduzida na chapa da agulha.</li> </ul>	Faça girar o volante até a agulha atingir a posição máxima.  Coloque a agulha correctamente.	9
	A linha da agulha não pode ser recuperada e a máquina pára. A lançadeira licou no buraco da agulha.	A maquina de costura foi acidentalmente posta em funcionamento, enquanto a lançadeira se encontrava ain da no buraco da agulha (durante o enfiamento)	Rode suavemente o volante, à mão, no sentido oposto ao seu-	
	A máquina não funciona se for premida a tecla de corrente. A velocidade de costura mantém-se inalterada, mesmo quando a alavanca de regula ção da vell'cidade se move enquar do a máquina cosa.	Foi ligado o controlador de velocidade.	Desligue o controlador de velocidade	5

Se algum dos problemas acima mencionados se mantiver mesmo após ter seguido estas sugestões, contacte o centro de assistência técnica mais próximo ou a loja onde adquiriu a sua máquina.

Part No. 385005 Por. Printed in Japan